

MiniPC KC12-F

REGLAGES BIOS RECOMMANDES et INSTALLATION WINDOWS 11

A/ Ces 5 réglages BIOS sont fortement recommandés pour assurer un bon fonctionnement du miniPC

1/ **Boot Performance Mode** : Max Non-Turbo Performance

Menu : Advanced → Power & Performance → CPU Power Management Control

2/ **Critical Trop Point** : 111 °C

Menu : Advanced → Thermal Configuration --> Platform Thermal Configuration

3/ **Firmware Configuration** : Production

Menu : Advanced → Platform settings

4/ **Intel Dynamic Tunin Technology** : Disable

Menu : Advanced → Intel Dynamic Tuning Technology Configuration

5/ **Skip Scanning of External GFX Card** : Enabled

Menu : Chipset → System Agent Configuration → Graphics Configuration

B/ Procédure conseillée pour l'installation de Windows 11 Pro **24h2**

1/ Ne pas connecter le PC avec un câble Ethernet, l'installation se fera avec une connexion Wifi

2/ Faire l'installation de Windows 11 Pro

3/ Connecter le MiniPC en Wifi

4/ Faire **toutes** les mises jour Windows 11 Pro avec Windows Update

5/ Copier tous les drivers dans un dossier « Drivers »

6/ Ouvrir le gestionnaire de périphériques - Pour tous les drivers en défaut, faire un clic droit pour mettre à jour en allant chercher le driver dans le dossier « Drivers », sauf pour le driver Ethernet - attention pour le driver Audio, l'opération est à répéter 2 fois.

7/ Redémarrer l'ordinateur

8/ Aller dans le dossier Driver / Ethernet pour Windows 11 et lancer le setup pour installer le driver Ethernet.

9/ Redémarrer le PC, c'est terminé !